

 Ciências ULisboa	PLANO DE SEGURANÇA INTERNO - PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO	
	PLANO DE ATUAÇÃO	<i>Data: nov-18</i>
	PLANO DE EVACUAÇÃO - EDIFÍCIO C1	<i>Página 24 de 44</i>

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE EVACUAÇÃO PARA SINALEIROS DE SETOR

- ✓ O edifício dispõe de um SADI - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndios - que emite um sinal sonoro. Ao ouvir este alarme, deve dar início à evacuação do edifício, ocupando a posição que lhe foi previamente estabelecida, junto à saída do seu setor;
- ✓ Se o sinaleiro efetivo estiver presente, considera-se o sinaleiro suplente um ocupante normal do edifício, que deve seguir as instruções gerais de evacuação para ocupantes do edifício;
- ✓ Se o sinaleiro efetivo não estiver presente, o sinaleiro suplente assume as funções de sinaleiro de setor;
- ✓ Oriente o sentido de todas as pessoas para o correto percurso de evacuação;
- ✓ Não permita que as pessoas voltem para trás;
- ✓ Registe o número de pessoas que abandonaram o seu setor;
- ✓ Espere pelo cerra-filas do seu setor para ter a confirmação de que todos os ocupantes já saíram e transmita-lhe a informação sobre o número de pessoas que abandonaram o setor;
- ✓ Juntamente com o cerra-filas, abandone o setor depois de todos os ocupantes o terem feito (exceto os que se recusaram a sair);
- ✓ Siga o percurso de evacuação até ao ponto de reunião;
- ✓ Permaneça no ponto de reunião até receber a indicação de regresso à normalidade;
- ✓ Apoie o regresso calmo e ordenado dos ocupantes ao interior do edifício;
- ✓ Tenha sempre presente que os elementos das equipas de evacuação só atuam enquanto estiverem garantidas as suas próprias condições de segurança. Caso não tenha condições de segurança para atuar, coloque-se em segurança e abandone o edifício, transmitindo essa informação no ponto de reunião.

Elaborado por:	Júlia Alves Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade	Aprovado por:		Versão:	1	Revisão:	0
----------------	--	---------------	--	---------	---	----------	---