





INSTRUÇÕES DE USO DE UMA BOCA-DE-INCÊNDIO – TIPO CARRETEL

1.º	2.º	3.º	4.º
<b>ABRIR A PORTA DA CAIXA</b>	<b>RODAR PARA ABRIR A VÁLVULA</b>	<b>DESENROLAR A MANGUEIRA ATÉ CHEGAR À PROXIMIDADE DO FOCO DE INCÊNDIO</b>	<b>ABRIR A AGULHETA</b>
			
<b>5.º</b> <b>RODAR A AGULHETA PARA ESCOLHER A POSIÇÃO</b>		<b>6.º</b> <b>DIRIGIR O JATO PARA A BASE DAS CHAMAS</b>	
<b>JATO</b> 	<b>NEVOEIRO</b> 